

Ausgabe April 1976

Dual HS 135 Service – Anleitung

Rundfunkmechanikermeister



Technische Daten

Plattenspieler

Automatikspieler Dual 1224

Tonabnehmersystem

siehe separates Datenblatt

Ausgangsleistung

gemessen an 4 Ohm Dauertonleistung Musikleistung

Eingänge

Tuner Tape

Übertragungsbereich

gemessen bei mechanischer Mittenstellung der Klangregler

20 Hz - 20 kHz ± 3 dB

300 mV an 470 kOhm

300 mV an 470 kOhm

2 = 10 Watt

2 x 15 Watt

ca. 40 dB

Klangregler

Bässe bei 100 Hz + 10 bis - 12 dB Höhen bei 10 kHz + 13 bis - 15 dB

Balanceregler Regelbereich

Lautstärkeregler mit physiologischer Regelcharakteristik

Stereo/Mono Schalter

Quadro/Stereo Schalter

Ausgänge

4 Lautsprecherbuchsen DIN 41 529

1 Koaxialbuchse 1/4 Inch. für Kopfhörer

Leistungsaufnahme

ca. 75 V A

Netzspannungen

110, 130, 150, 220, 240 V

Sicherungen

110, 130 V 150, 220, 240 V 630 mA trage 315 mA trage

Bestückung

1 Integrierte Schaltung

10 Silizium-Transistoren

4 Silizium-Leistungstransistoren

1 Silizium-Stabilisierungsdlode

4 Silizium-Dioden

4 G-Schmelzeinsätze 1 A flink zur Absicherung der Endstufen

Lautsprecher

2 Lautsprecherboxen mit je einem 15 Watt Spezial-Breitband-Lautsprecher

Maße

Steuergerät mit Abdeckhaube Lautsprecherboxen je

420 x 180 x 325 mm (B x H x T) je 230 x 365 x 110 mm (B x H x T)

Gewicht

Steuergerät mit Abdeckhaube ca. 10.3 kg Lautsprecherboxen je ca. 2.2 kg

Dual Gebrüder Steidinger · 7742 St. Georgen/Schwarzwald

Prüf-und Justierdaten

Stromaufnahme

bei 220 V im Leerlauf max. 70 mA (B W) bei 220 V im Leerlauf mit eingeschaltetem Laufwerk max. 140 mA (11 W) bei 220 V und Vollast 5 V (6,3 W) an $4\Omega/\mathrm{Kenel}$ FRONT mit Laufwerk max. 250 mA (31 W) Ströme mit Weicheissninstrument gemessen

Betriebsspannungen

Endstufe und Regelverstärker im Leerlauf ± 14 V bis ± 15,5 V
Endstufe und Regelverstärker bei Vollast
5 V (6,3 V) an 4 Q/Kanel FRONT ± 11 V bis ± 12,5 V
Spannungen gegen Masse gemassen

Kurzbezeichnung für Regler, Schalter und Einstellung

La = Lautstärkeregler VOLUME Ba = Balanceregler BALANCE Kl = Klangregler BASS, TRESLE

Eingangswahlschalter Tu = in Stellung TUNER Ph = in Stellung PHONO

Betriebsartenschalter MODE

2 Ch = in Stellung Stereo
Q I = in Stellung Quadro I
U II = in Stellung Quadro II
2x2 CH = in Stellung 2 x Stereo

1 = Regler offen

2 = Regler in mechanischer Mittenstellung 3 = Regler in "-", bzw. "0" Position 30 = Regler 30 dB unter Vollaussteuerung 40 = Regler 40 dB unter Vollaussteuerung

Ausgangsspannung und Lautstärkeregler

Tu, 2 Ch, La 1, 8a 2, Kl 1 1000 Hz am Eingang TUNER einspeisen, den Verstärker bis auf 1 % Klirrfaktor ansteuern.

Ausgangsspannungen an 4 Ω/Kanal FRONT mind. 5 V (6,3 W) am TAPE-Ausgang bei 10 Ω Abschluß (Kontaktfedern 1/2 und 4/2) 3 ~ 4 mV am Kopfhörerausgang bei 4 - 5 V

Den Lautstärkeregler im gesamten Regelbereich auf Parallelität der Reglerbahnen prüfen.

Kanalabweichung K 1/K 2
im Bereich zwischen
La 1 und La 2 max. 3 dB
im Bereich zwischen
La 2 und La 40 max. 5 dB

Quadroausgänge

Tu, 2 Ch, La 1, Ba 2, Kl 2 FRONT- und REAR-Ausgänge mit 4 Ω abschliessen, 1000 Hz einspeisen und den Verstärker auf 5 V (6,3 W) an den FRONT-Ausgängen ansteuern.

Ausgangsspannung an den REAR-Ausgängen O V

Q I
Ausgangsspannung
an den FRONT-Ausgängen 3,9 - 4,3 V
an den REAR-Ausgängen 1 - 1,3 V
Q II (einkanalig angesteuart)
Ausgangsspannung
an den FRONT-Ausgängen 3,9 - 4,3 V

an den REAR-Ausgängen	2,2 -	2,6	V
beide Kanäle ausgesteuert an den REAR-Ausgängen	nahe	Ö	V
2 x 2 Ch an den FRONT-Ausgängen an den REAR-Ausgängen einkanalig angesteuert	3,9 - 2,2 -	4,3	V
am REAR-Ausgang des ange- steuerten Kanals	ca.	2,3	V

Balanceregler

Regelbereich O bis 2 dB und -48 bis -60 dB

Klangregler

Tu, 2 Ch, La 1, Ba 2 1000 Hz einspeisen, Ausgangssignal O dB absolut, mit Tongenerator eingestellt.

Baßanhebung bei 40 Hz 7 - 10 dB
Höhenanhebung bei 12,5 kHz 9,5 - 14,5 dB
K1 3
Baßabsenkung bei 40 Hz 17 - 22 dB
Höhenabsenkung bei 12,5 kHz 15 - 20 dB
Kanalabweichung K 1/K 2 max, 3 dB

Physiologische Lautstärkeregelung

Tu, 2 Ch, La 4D, Ba 2, Kl 2 1000 Hz, ca. 300 mV sinspaisen.

Baßanhebung bei 40 Hz 10 - 16 dB Höhenanhebung bei 12,5 kHz 0 - 8 dB bezogen auf den 1000 Hz-Pegel

Kanalabweichung K 1/K 2 max. 5 dB

Eingangsempfindlichkeit

2 Ch, La 1, Ba 2, Kl 2 1000 Hz einspeisen. Erforderliche Eingengsspannung für Vollaussteuerung, 5 V (6,3 W) an 4 Ω /Kanal FRONT, Eingang mit 470 k Ω abgeschlossen.

TUNER, TAPE

250 - 350 mV

Übersteuerungsfestigkeit der Eingänge

2 Ch, Ba 2, Kl 2 1000 Hz einspeisen und die Eingangsspannung bis auf 2 V erhöhen. Dabei den Lautstärkeregler so weit zurückschieben, daß das Ausgangssignal noch unverzerrt ist.

PHONO, TAPE, TUNER Klirrfaktor 2 3 %

Störspannung

Tu, 2 Ch, La 3, Ba 2, Kl 1
Störspannung max. 2 mV


La 1
Störspannung max. 3 mV

Ph, 2 Ch, La 1, Ba 2, Kl 1
Laufwerk eingeschaltet,


Laufwerk eingeschaltet,
Tonarm neben der Stütze.
Störspannung max. 20 mV
La 3
Störspannung max. 3 mV



TV 3



TV 323



E5 E1 Fig. 2 Regelverstärker 239 616 (Leiterseite) -14,7V 14,7 V E4 -0 0 0 C 18 0 0 0 0 C 18 E2-11 MONO/STEREO 0 0 AO 0 2 3 R 16 C16 → R17 C16 R16 R 19. R19 - R17 0 C19 0 C19 0 0 0 P13 0 0 0 0 0 0 0 0 R 18 0 0 0 0

Fig. 3 Endverstärker 239 598 (Leiterseite)






Fig. 4





Fig. 4 Betriebsartenschalter 233 975 (Leiterseite)

REAR REAR PHONES R/L REAR D1 PHONES **B2** * 30 4 03 006 901 40 0 C ~ 10 0 02 900 901 0 œ 00 0 R 902

Fig. 5 Natzplatte 230 608 (Bestückungsseite)



Ersatzteile

Pos.	ArtNr.	Bezeichnung	Anzehl	
1	227 986	Abdeckhaube CH 6 kpl.	2	
2	237 287	Konsole nußbaum kpl.	1	
3	237 289	Konsale weiß kpl	1	
4	202 371	Halter für Plattenstift kpl	7	
5	225 948	Topfscheibe	3	
6	236 843	Scharnier kpl.	2	
7 8	210 146 210 668	Sicherungsscheibe 3,2	1	
9	231 654	Scharnierachse	1	
10	231 656	Scharnierkurve	2	
11	231 657	Scharnierlasche	1	
12	234 145	Druckfeder	2	
13	234 837 236 092	Einstellmutter	1	
15	234 838	Einstellrad	2	
16	231 767	Sicherungsblech	2	
17	239 617	Frontblends kpl	1	
18	236 958	Seitenteil rechts kpl	1	
19	236 959	Saitanteil links kpl	4	
20	211 556 210 146	Scheibe 4,3/9/0,8	4	
22	228 209	Durchführungstülle	4	
23	234 250	Dual-Schild	1	
24	237 249	Leuchtdiods ,	1	
27	237 198	Sperrscheibe	1	
2B 29	237 274	Schlitzabdeckung	8	
30	234 349	Drehknoof klein (für 6 mm Achse)	1	
31	234 350	Drehknopf klein (für 4 mm Achse)	1	
32	234 351	Drehknopf klein (für 6 mm Achse)	1	
33	237 425	Drehknopf groß (für 6 mm Achse)	1	
34 35	223 793 237 256	Schiebeknopf	1	
36	222 041	Lautsprecherbuchse 2-polig	4	
37	222 048	Mehrfachsteckbuchse	2	
38	230 608	Netzplatte kpl	1	
39	209 736	Schmelzeinsatz T 315 mA (110, 130, 150 V)	1	
40	217 883 224 939	Schmelzeinsatz T 630 mA (220, 240 V)	1	
42	239 615	Netztrafo kpl.	4	
43	210 527	Zylinderschraube AM 4 x 35	4	
44	218 685	Distanzmutter	4	
45	228 388	Distanzmutter	1	
47	226 514	Federlaista 5-polig	1	
48	229 869	Federlaista 3-polig	2	
49 50	232 342	Federleiste 2-polig Linsensenkschraube AM 3 x 10	4	
51	224 643 202 257	Zylinderblechschraube 8 3,9 × 25	1	
52	210 283	Linsenblechschraube B 2,9 x 6,5	8	
53	210 286	Linsenblechschraubs B 2,9 x 9,5	2	
54	210 289	Linsenblechschraube 8 3,5 x 16	3	
55 56	210 469 210 472	Zylinderschraube AM 3 x 3	6 2	
57	210 515	Zvlinderschraube AM 4 x 6	4	
58	227 467	Sechskantblechschraube BZ 2.9 x 6.5	2	
59	210 638	Scheibe 4,2/10/0,50	2	
60	210 641	Scheibe 4.2/10/1	3	
61 62	210 679 220 141	Scheibe 6,6/10/0,50	3	
63	223 811	Kabeldurchführung mit Zugentlastung	1	
64	225 675	Kopfhörerbuchss	1	
65	224 377	Abdackring	1	
66	224 832	Netzschalter	7	
C 80	224 886	Papier-Kondensator 47 nF/250 V ~ /20 %	1	
R 2	211 126	Schicht-Widerstand 100 Ohm/0,30 W/10 %	2	
67	236 337	Lautsprecherbox CL 200 nu@baum kpl	2	
68	236 338	Lautsprecherbox CL 200 weiß kpl	2	
69 70	239 602 237 282	Verpackungskarton kpl	1	
		Betriebsartenschalter		
80	233 975	Betriebsartenschalter kpl	1	
	223 366	Oraht-Widerstand 1 Ohm/5 W/10 %	2	

Pos.	ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl	15-
R 901 R 902	204 033 204 033	Schicht-Widerstand 5,1 Dhm/5 W/10 %	3	
		Regelverstärker		
90	239 616	Regelverstärker kpl	1	
91	237 263	Mono-Stereo-Schalter	1 1	
92 93	237 264 237 277	Steckerleiste 3-polig	1	
10	216 671	Folien-Kondensator 0,1 µF/100 V/20 %	2	
11	222 760	Keramik-Kondensator 20 nF/ 50 V	2 2	
12	222 760 222 213	Elvt-Kondensator 1 µF/50 V	2	
14	236 517	Folian-Kondensator 3,3 nF/400 V/10 %	2 2	
15	236 518 222 498	Folien-Kondensator 33 nF/250 V/ 5 %	4	
17	222 499	Folian-Kondensator 0,22 μF/100 V/ 5 %	2 2	
18	217 981 222 498	Folien-Kondensator 4,7 nF/63 V/5 %	4	
1 10	236 299	Integrierte Schaltung 4558	1	
10	237 260	Tandem-Schiebewiderstand 10 kOhm	1	
11	237 261	Tandam-Schiebewiderstand 50 kOhm	2 2	
12	237 261 237 262	Tandam-Schiebewiderstand 50 kOhm	1	
10	216 336	Schicht-Widerstand 470 k0hm/0,25 W/10 %	2	
11	216 838	Schicht-Widerstand 1.5 kObm/D.25 W/ 5 %	2 2	
12	217 859 211 202	Schicht-Widerstand 3,9 kOhm/0,25 W/ 5 % Schicht-Widerstand 10 kOhm/0,25 W/ 5 % Schicht-Widerstand 220 Ohm/0,25 W/ 5 % Schicht-Widerstand 560 Ohm/0,25 W/ 5 %	2 2	
14	224 593	Schicht-Widerstand 220 Ohm/0,25 W/ 5 %	2	
15	217 868 220 547	Schicht-Widerstand 560 Ohm/O,25 W/ 5 % Schicht-Widerstand 8,2 kOhm/O,25 W/ 5 %	2 4	
17	220 548	Schicht-Widerstand 1 kOhm/0.25 W/ 5 %	2	
18	217 861 220 547	Schicht-Widerstand 2,2 kOhm/0,25 W/5 % Schicht-Widerstand 8,2 kOhm/0,25 W/5 %	2	
20	224 733	Schicht-Widerstand 1 MOhm/0,25 W/ 5 %	2	
R 21	220 589	Schicht-Widerstand 680 Ohm/0,25 W/ 5 %	1	
		Endverstärker		
100	239 598 209 740	Endverstärker kpl	1 4	
102	210 155	Zahnscheibe A 3.2	4	
103	210 361 210 487	Sachskantmutter M 3	4	2
105	224 536	Isoliernippel	4	
30	222 213	Elyt-Kondensator 1 μF/ 50 V	2	
31	203 474 226 449	Keramik-Kondensator 680 pF/ 50 V/10 %	2 2	
33	220 265	Elyt-Kondensator 47 µF/ 16 V	2	
34	236 526 236 526	Elyt-Kondensator 2200 μF/ 16 V Elyt-Kondensator 2200 μF/ 26 V	2 2	
36	216 671	Folien-Kondensator 0,1 µF/100 V/20 %	2	
37	216 671	Folien-Kondensator 0,1 μF/100 V/20 %	2	
30	228 228 227 344	Z-Diode BZY 85 C8 V2	1 4	
32	227 344	Diode 1 N 4001	4	
33	227 344	Diode 1 N 4001	4	
30	216 838	5chicht-Widerstand 1,5 kOhm/0,25 W/ 5 %	2	
31	220 543	Schicht-Widerstand 47 kOhm/0,25 W/ 5 %	6 2	
32	220 543 220 539	Schicht-Widerstand 12 kOhm/0,25 W/ 5 % Schicht-Widerstand 47 kOhm/0,25 W/ 5 %	6	
34	211 202	Schicht-Widerstand 10 kOhm/0.25 W/ 5 %	2	
35	220 589 220 526	Schicht-Widerstand 680 Chm/O,25 W/ 5 % Schicht-Widerstand 3,3 kOhm/O,25 W/ 5 %	2 1	
37	224 602	Schicht-Widerstand 4.7 MOhm/0.50 W/ 5 %	2	
38	220 539 236 524	Schicht-Widerstand 47 kOhm/0,25 W/ 5 % Schicht-Widerstand 120 Ohm/0,30 W/ 5 %	2 2	
3 40	211 126	Schicht-Widerstand 100 Ohm/0,30 W/10 %	2	
R 41	224 594 224 593	Schicht-Widerstand 82 Ohm/0,25 W/5 %	2 2	
30	223 223	Transistor 8C 207 H	6	
31	223 223	Transistor BC 207 8	6	
T 32	220 609	Transistor BC 251 B	2	

Pos.	ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl	
T 33 T 34 T 35 T 36	236 527 223 223 236 522 236 523	Transistor BC 727 Transistor BC 207 B Transistor BD 735 Transistor BD 736	1 5 2 2	
110 111 112 113 114 115 116 117 119 120 121 122 123 124 125	237 241 237 242 236 317 236 320 237 243 222 449 221 455 234 018 203 777 210 619 222 041 228 083 215 954 208 811 230 594 236 352	Lautsprecherbox CL 20B Lautsprechergehäuse nußbaum kpl. Lautsprechergehäuse weiß kpl. Schallwand nußbaum Schallwand weiß Rückwand kpl. Dual-Zeicheh Sperrscheibe Lautsprecher Scheibs 3,7 x 8 x 1 Lautsprecherbuchse 2-polig Linsenblechechraube \$ 3,5 x 15 Schutzfilz (Satz) Lautsprecherkebel Verpackungskarton Techn. Datenblatt	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	
				_
			国门	
			131	
				1.2
		Ersatzteile und Service-Hinweise Für den Automa- tik-Spieler Dual 1224 sind der Service-Anleitung Dual 1224 zu entnehmen.		